HITACHI
Inspire the Next


かんたん操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

DVL-BRT11

まず

テレビの**入力切換**を切り換えます



テレビの入力切換ボタンで本機を接続した入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、テレビに映像が表示されるか確認してください。


保存版 商品の近くに置いてお使いください。

録る 番組を**予約**します



1 番組表 を押す

2 決定 で番組を選ぶ



黄色の項目を移動させます

3 赤 を押す

予 が表示されます

予約完了

見る 録画した番組を**再生**します



1 録画一覧 を押す

2 決定 で番組を選ぶ



黄色の項目を移動させます

3 決定 を押す

再生開始

再生中の操作

- 一時停止したい　一時停止 を押す
- 停止したい　停止 を押す
- コマーシャルなどを飛ばしたい　30秒送り を押す
- 10 秒ほど戻りたい　10秒戻し を押す

不要な番組を消去するには

上記手順 **2** のあと

黄 を押して「消去」を選び、決定 を押す


消去完了

TKBRT701
VQC8362


残す　録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。


❶ 開/閉 を押してトレイを開き、ブルーレイディスク（BD-RE）を入れる




❷ で「かんたんダビング」を選び、決定 を押す




❸ で番組を選び、決定 を押す



❹ で「番組選択完了」を選び、決定 を押す



❺ で「ダビング開始」を選び、決定 を押す



❻ で「はい」を選び、決定 を押す



ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	DRモードで録画した番組をDRモードのままでダビングしたい	HD 表示のある番組をハイビジョン画質でダビングしたい
BD-RE BD-R	○	○
DVD-RAM DVD-R DVD-R DL	×	○※1 ↓ 記録方式はAVCREC方式※2
DVD-RW	×	×

※1 デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

※2 新品のディスクでは、手順 ❷ のあとの画面で「HD ハイビジョン画質」を選ぶと、AVCREC方式になります。